

MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS FALTDACH

Der Bausatz wird mit allen für einen perfekten Einbau erforderlichen Teilen geliefert.

Das gelieferte Faltdach wird im Werk vor der Auslieferung getestet. Mit ein wenig handwerklichem Geschick hat man nach der Montage ein perfektes Ergebnis und kann die Frischluft und die Sonne im Käfer oder Bus genießen.

Der Bausatz umfasst:

- Chassis aus Kohlenstoffstahl mit Verriegelung und Verdeck Halterungen.
- Ein Satz Schienen aus Luftfahrt-Aluminium
- Ein Satz Ecken aus Luftfahrt-Aluminium
- Viskoelastisches Band zur Feuchtigkeitisolierung zwischen Karosserie und Aluminium
- Satz Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
- Finish für den Dachhimmel
- Vaseline

Erforderliche Werkzeuge für eine perfekte Installation:

- Eine Bohrmaschine
- eine Stichsäge oder Trennscheibe mit Winkelschleifer
- 4 mm und 8 mm Bohrer
- Kontaktkleber
- Verschiedene Schraubenschlüssel und Zangen
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Stift oder Bleistift

Nachdem Sie das notwendige Werkzeug besorgt haben, beginnen wir mit dem ersten Schritt!

Demontage der Innenverkleidung:

Stellen Sie Ihr Auto an einen geräumigen Platz, so dass Sie es mit vollständig geöffneten Türen stehen lassen können, bauen Sie die Vordersitze aus und reinigen Sie die Dachfläche, indem Sie Partikel entfernen, die den Lack zerkratzen könnten.

Entfernen Sie im Innenraum die Bügel/Spiegel des Dachhimmels, so dass dieser etwas nach unten hängt. Vergewissern Sie sich, dass der Dachhimmel im mittleren Bereich, wo das Faltdach montiert werden soll, völlig lose ist. Alternativ kann man den Himmel komplett ausbauen und einen neuen Himmel montieren.

Nachdem Sie den Dachhimmel vom Dach gelöst und vor Funkenflug geschützt haben, können Sie mit dem zweiten Schritt fortfahren!

Markieren Sie die genaue Position des Schiebedachs:

Verwenden Sie den Stahlrahmen des Schiebedachs selbst als Schablone, indem Sie einfach die Schrauben an den Enden so drehen, dass der Rahmen so nah wie möglich am Fahrzeugdach liegt.

Legen Sie die Schablone so auf das Fahrzeug, dass der innere Schnittbereich mindestens 22 cm von der Windschutzscheibe entfernt ist, bei Bussen 7 cm nach der B-Säule oder dem Frischluftauslass.

Achten Sie dann darauf, dass die Schablone mittig auf dem Fahrzeugdach liegt und die Seitenmaße auf beiden Seiten gleich sind.

Spannen Sie die Schablone so ein, dass Sie zuerst mit dem Bohren der Löcher beginnen können. Markieren Sie mit einem Bleistift oder Marker den auszuschneidenden Innenbereich genau nach den Markierungsvorgaben.

Prüfen Sie nach dem Anzeichnen noch einmal, ob die Markierung korrekt ist, damit beim Bohren oder Schneiden keine Fehler auftreten.

Nachdem wir uns vergewissert haben, dass alle Markierungen korrekt sind, gehen wir zum dritten Schritt über!

Schneiden Sie das Dach des Autos aus:

Bohren Sie mit dem 4-mm-Bohrer die durch die Markierungen vorgegebenen Löcher und vergrößern Sie sie anschließend mit dem 8-mm-Bohrer.

Nachdem Sie alle Löcher gebohrt haben, entfernen Sie die Schablone und beginnen Sie mit dem Ausschneiden des Daches.

Bevor Sie mit dem Ausschneiden beginnen, bitten Sie einen Freund, Ihnen zu helfen, den ausgeschnittenen Teil des Daches festzuhalten, um eine Beschädigung des Dachhimmels zu vermeiden.

Nachdem wir nun die Löcher und Aussparungen gemacht haben, kommen wir zum vierten Schritt!

Schneiden Sie einen quadratischen Ausschnitt in den Dachhimmel, der etwa 20 cm kleiner ist als der Ausschnitt im Dach, damit er später mit dem gleichen Material verklebt werden kann. Die Hilfe eines Fachmanns kann in dieser Phase nützlich sein

Der Dachhimmel sollte so ausgeschnitten werden, dass jemand im Auto stehen kann.

Montage des Schiebedachrahmens, der fünfte Schritt!

Drehen Sie die 4 Schrauben an den Ecken des Rahmens so, dass ihre Köpfe mit der Oberseite des Rahmens bündig sind, montieren Sie die Verriegelungsklinke und die Verkleidungsstützen an der Vorderseite des Rahmens.

Befestigen Sie den Rahmen mit Hilfe einer zweiten Person vorübergehend mit einer Klemmzange oder Schrauben und Muttern unter dem Autodach und richten Sie ihn so aus, dass alle Löcher im Rahmen und im Dach perfekt aufeinander ausgerichtet sind.

Beginnen Sie nun mit der Montage der Aluminiumschienen, beginnend mit dem vorderen Teil. Nachdem Sie den vorderen Teil befestigt haben, gehen Sie zu den Seitenteilen über, deren Schrauben so positioniert werden sollten, dass sie ohne großen Kraftaufwand durch die Löcher im Rahmen geführt werden können.

Bevor Sie die Seitenteile vollständig anbringen, sollten Sie zuerst die hinteren Ecken und den Querträger anbringen und ausrichten.

Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, immer von der Mitte zum Ende der Teile hin.

Nach der Montage des Rahmens und der Aluminiumschienen können wir mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Einbau des Faltdachs, der letzte Schritt!

Ziehen Sie zunächst das Faltdach über das Loch im Dach heraus, sichern Sie die Rückseite des Faltdaches mit den 4 Schrauben, ziehen Sie diese aber noch nicht fest.

Dann setzen Sie die mit Vaseline gut eingefetteten Kunststoffgleiter in die Seitenschienen ein, die ebenfalls mit einem kleinen Pinsel mit Vaseline eingefettet werden sollten.

Nachdem alle Gleiter in die Schienen eingesetzt sind, vergewissern Sie sich, dass der Riegel in der offenen Position steht, und schieben Sie das Verdeck nach vorne.

Drehen Sie den Riegel in die Verriegelungsposition. An diesem Punkt neigt die Rückseite des Faltdachs dazu, sich selbst zu justieren, da die Rückseite leicht nach vorne kommt.

Ziehen Sie nun die 4 verbleibenden Schrauben an der Rückseite des Faltdaches fest, aber ziehen Sie sie nicht zu fest an, um eine Verformung der Rückseite des Faltdaches zu vermeiden.

Beim ersten Schließen des Faltdachs ist ein gewisser Kraftaufwand erforderlich, aber nach ein paar Mal schließen wird das Faltdach leichter und müheloser schließen.

Um die Spannung des Faltdachs einzustellen, lösen Sie einfach die 4 Schrauben auf der Rückseite und bewegen Sie sie leicht nach vorne oder hinten. Ziehen Sie die 4 Schrauben wieder an.

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei der perfekten Montage unseres Faltdachs zu helfen.